

TECHNISCHES DATENBLATT**BOSTIK SPIEGELKLEBER**

MS-POLYMER KLEBSTOFF

- lösemittelfrei
- geruchslos
- kein Angriff des Spiegelbelages
- unsichtbare Befestigung
- alterungsbeständig
- elastischer Klebstoff
- sehr gute Hafteigenschaften
- größere Sicherheit bei Spiegelbruch
- hohe Elastizität

ANWENDUNGSBEREICH:

SPIEGELKLEBER ist ein feuchtigkeitshärtender, elastischer Kleber auf Basis MS-Polymer zur Verklebung von Spiegeln nach DIN 1238 im Innenbereich. Zur Verklebung von Spiegeln im Sanitärbereich auf Fliesenwänden, Putz und Türen. Zur Verklebung von Spiegeln (keine Sicherheitsspiegel) auf Beton- und Gipswänden oder Metalluntergründen in Läden, Büros, Discotheken etc. Zur Verklebung von Spiegeln auf Holzuntergründen, Gipskarton und Spanplatten.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	MS-Polymer
Farbe:	hellgrau
Spez.-Gewicht:	1,4 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	- 5 °C und bis + 35 °C
Offene Zeit:	ca. 15 min. bei + 20 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Durchhärtezeit:	3 mm/24 Std. bei + 20 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Temperaturbeständigkeit:	- 35 °C bis + 90 °C
Hautbildung:	15 min. bei + 20 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Zul. Dauerbewegungsaufnahme:	25 %
Volumenänderung:	< 5 %
Shore-A-Härte:	ca. 30
Zugfestigkeit:	0,8 N/mm ²
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig bei + 5 °C bis + 30 °C

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Die Untergründe müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Die Untergründe sollen eine feste Struktur haben. Der Spiegel soll nicht auf nassen oder feuchten Untergründen verklebt werden. Wenn der Untergrund naß oder feucht ist, müssen zuerst Holzplatten angebracht werden, worauf der Spiegel verklebt werden kann. Die Rückseite des Spiegels, die mit dem Kleber in Kontakt kommt, entfetten. Lose Lackschichten oder losen Stuck entfernen.

VERARBEITUNG:

Den **SPIEGELKLEBER** in senkrechten Streifen auftragen, so dass zwischen Spiegel und Untergrund die notwendige Belüftung erfolgen kann. Raupenstärke zwischen 6 bis 8 mm. Der Abstand zwischen den Streifen sollte 10 cm betragen. Auf keinen Fall **SPIEGELKLEBER** waagrecht oder in Punkten auftragen. Innerhalb von 5 bis 10 Minuten nach Auftrag des Klebers Spiegel montieren; gut andrücken.

Große, vertikale Spiegel (Stärke 6 mm und mehr) müssen ca. 12 Stunden zusätzlich fixiert werden. **Spiegel an schrägen Wänden und Decken müssen zusätzlich mechanisch befestigt werden.**

Für die Verklebung von Sicherheitsspiegeln zuerst den Hersteller des Spiegels konsultieren.

Reinigung: Nicht ausgehärtete Klebstoffreste mit geeignetem Reiniger entfernen. Ausgehärtete Kleberreste können nur noch mechanisch entfernt werden.

LIEFERGEBINDE:

390-g-Kartusche

Artikel-Nr. 50-4862 000 I

20 Stück pro Karton

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 04. 08